Nettoyage hebdomadaire

S200 Easy Milk

schaerer

Voir aussi les chapitres « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans le manuel d'utilisation.

ATTENTION !
Danger pour l'utilisateur !

Risque de brûlure au niveau des sorties de boissons, d'eau chaude et de vapeur. Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

ATTENTION !
Danger pour la machine !

N'utilisez pas de produits abrasifs.



Dès que le nettoyage hebdomadaire arrive à échéance, un message correspondant s'affiche sur l'écran.

Le nettoyage doit s'effectuer dans un délai de 36 heures après que le message se soit affiché. Sinon le nettoyage obligatoire est activé et la machine est bloquée.


- ► Appuyez sur la touche [ ] et maintenez-la (± 4 s).
  - ☑ Le message « Programme de nettoyage - enlever paquet lait » s'affiche sur l'écran.
- ► Poussez le levier situé derrière la sortie des boissons vers le bas (voir ill. B).
  - ☑ La tête moussante se détache du support.




- ► Ouvrez la porte de l'unité frigorifique vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- ► Retirez la brique de lait.
  - ☑ Le message « Enlève&nettoye mixer » s'affiche sur l'écran.




- ► Ouvrez la porte à gauche.
- ► Retirez le Water Jet Mixer par l'avant.
- ► Retirez le tuyau de son guidage.
- ► Retirez ensemble le Water Jet Mixer et la tête moussante.



- ► Retirez le joint et nettoyez-le sous le robinet.
- ► Nettoyez le Water Jet Mixer avec la brosse.



- ► Retirez le support du Water Jet Mixer ; à cet effet, posez le « bec » du support sur le bord d'une table et poussez le Water Jet Mixer vers le bas (voir ill. A)
- ► Retirez l'injecteur en métal par l'avant (voir ill. B).



- ► Nettoyez l'injecteur en métal avec une brosse.

7



- ► Pour le nettoyage, utilisez uniquement du produit de nettoyage « Suma Coffee-Clean ».
- ► Mélangez le produit de nettoyage et l'eau chaude dans un grand récipient.

Sur la bouteille du produit de nettoyage, vous trouvez les informations suivantes :

- *Rapport de mélange du produit de nettoyage et de l'eau*
- *Taille du récipient*
- *Durée du nettoyage*

8



- ► Séparez la tête moussante du reste des pièces et nettoyez-la sous le robinet.
- ► Ne démontez pas le reste des pièces (voir ill. A).
- ► Immergez les pièces dans le bain composé d'eau chaude et de produit de nettoyage (voir ill. B).
- ► Après le bain de nettoyage, rincez les pièces sous le robinet.


☑ Le message « Nettoyer chambre froide - remettre mixer » s'affiche sur l'écran.

9



- ► Nettoyez l'orifice situé dans le fond de l'unité frigorifique avec la brosse (voir ill.).
- ► Essuyez l'intérieur de l'unité frigorifique avec un chiffon humide.

10



- ► Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse. Tenez compte des points suivants :
  - Lorsque vous posez le tuyau, veillez à le positionner correctement (voir ill.).
  - La tête moussante doit s'encliqueter de manière audible lorsque vous la montez sur la sortie des boissons.

11



- ► Repoussez le Water Jet Mixer dans son support.

☑ Le message « Remettre paquet lait » s'affiche sur l'écran.

- ► Mettez la brique de lait en place.

☑ Le message « Vider bac à marc » s'affiche sur l'écran.

12



- ► Retirez le bac à marc, nettoyez-le et remettez-le en place.

☑ Le message « Introduire pastille » s'affiche sur l'écran.

- ► Ouvrez le réceptacle d'insertion manuelle et introduisez une pastille de nettoyage.
- ► Fermez le réceptacle d'insertion manuelle.

☑ Le nettoyage du système de café démarre, la durée est affichée sur l'écran.

D'anciens restes de graisse des grains de café dans le récipient à grains peuvent avoir une influence négative sur le goût du café.
C'est la raison pour laquelle vous devez nettoyer le récipient à grains une fois par semaine.



- ► Poussez le dispositif de verrouillage du récipient à grains vers l'avant.
- ► Retirez le récipient par le haut et videz-le.
- ► Nettoyez le récipient sous l'eau chaude. Éliminez les résidus incrustés avec une brosse.
- ► Remettez le récipient en place et ouvrez le dispositif de verrouillage.

Ne nettoyez jamais le récipient à grains dans le lave-vaisselle.

Schaerer SA
Case postale
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
info@schaerer.com / www.schaerer.com

Instructions de nettoyage
QRCS200EM_w_FR
V05 / 05.2012

N° 022242