

1 **BRAVILOR BONAMAT**

Thermal Brewer Aurora

FI Käyttöopas



digital 759E (FI)

GTBSH-001	GTBSH-002	GTBSH-003	GTBSH-004	
GTBTH-001	GTBTH-002	GTBTH-003	GTBTH-004	
GTBSL-001	GTBSL-002	GTBSL-003	GTBSL-004	GTBSH-005
GTBTL-001	GTBTL-002	GTBTL-003	GTBTL-004	

www.bravilor.com



Suomi



Tietoa



Sisällysluettelo



Käsittely



Säiliö



Säiliö ilman alustaa



Lopeta valmistus



Vesi



Puhdistaminen



Päivittäinen puhdistus



Suodatinallas



Puhdistaminen suutin



Suutin



Ohjelmointi



Viestit



Soita tavarantoimittajalle



Odota



Valinta



Virtakytkin



Valitse säiliö



Valitse resepti



Valitse määrä



Valmistus



Kuuma neste



Pumpputermoskannu



Kannu



Suomi



Harja



Kostea liina



Huuhtelu



Pesuaine



Kestää konepesun



Kolikko



Turvaohjeet



Paina VALIKKO



Pidä VALIKKO painettuna



Paina MÄÄRÄ



Paina VASEN/OIKEA




Pidä VASEN/OIKEA painettuna




Paina KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS




Automaattinen toiminta




Aurora Single Low



Aurora Twin Low



Aurora Single High



Aurora Twin High



FI

Lue oheinen turvaohje huolellisesti. Jos turvaohje puuttuu, käy osoitteessa www.bravilor.com.
Käyttöopas (osa 2) - joka on myös liitteenä - sisältää luvut Asennus, Kalkinpoisto ja Ohjelmointi.



_____ **9**



_____ **10**



_____ **13**



_____ **14**



_____ **15**



_____ **16**



_____ **17**








_____ **19**











_____ **33**





_____ **34**










FI ## litraa
"resepti x"




FI ## litraa
"resepti x/y/z"







FI ## litraa
"resepti x"




Määrä 1



Määrä 2



Määrä 3





Määrä 4 =
pumpputermostkannu


11



FI ## litraa/valmistelu
"resepti x"



12



13




FI





valmistus
käynnissä
keskeytetty













1














Fi lämmitys











P

NÄYTÖ


Näytön kautta ollaan yhteydessä koneeseen, painikkeisiin ja teksti-ikkunaan.

Teksti-ikkuna

Teksti-ikkunassa (1) voi näkyä:

- valikot
- valikon kohdat
- asetukset
- komennot
- automaattiset prosessit


Jos sinulla on kaksoiskone, musta nuoli (2) osoittaa, onko käytössä vasen vai oikea keitin.



Painikkeet

Painikkeilla voi navigoida koneen valikoissa.

1. VALIKKO-painike
2. VASEN/OIKEA-painike
3. MÄÄRÄ-painike
4. KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS



Valikot

Perustoiminto sisältää valikot seuraavia varten:

- reseptin valinta
- kuinka voit muuttaa valmistamasi kahvin määrän
- käynnistä tai pysäytä kone

Käyttäjän valikoissa voit tehdä haluamasi valinnat. Valikoissa voit:

- laatia, muuttaa ja ladata reseptejä koneelle tai koneelta
- muuttaa lämpötilan, kalenterin, ajan ja koneen asetuksia
- muuttaa koneen ohjelmien asetuksia, kuten:
 - Eco
 - Vedensuodatin
 - Kalkinpoisto
 - Puhdistaminen

Navigointi


Paina navigointipainikkeita.

Tässä käyttöoppaassa määritellään kaksi erilaista tapaa painikkeiden painamiseen:

- Paina painiketta: kosketa painiketta lyhyesti.
- Pidä painike painettuna: kosketa painiketta vähintään 1 sekunti.

Tapa jolla painiketta painetaan vaikuttaa toimintoon näytössä.

Painikkeiden komennot




1. Pidä VALIKKO-painike painettuna 1 sekunnin ajan, jotta vahvistat valinnan valikon tasolla.
2. Paina VALIKKO-painiketta lyhyesti siirtyäksesi valikon seuraavalle tasolle.
3. Pidä VASEN/OIKEA-painike painettuna vaihtaaksesi keitintä (vain kaksoismallissa).
4. Paina VASEN/OIKEA-painiketta lyhyesti voidaksesi selata valikon eri vaihtoehtoja.
5. Paina MÄÄRÄ-painiketta lyhyesti vaihtaaksesi valmistamaasi määrää.
6. Pidä KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike painettuna valmistuksen aloittamiseksi.
7. Kun pidät KÄYNNISTYS/PYSÄTYS-painikkeen painettuna tai painat sitä, valmistus keskeytyy.
8. Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta lyhyesti palataksesi valikon edelliselle tasolle.

Automaattiset prosessit

Automaattiset prosessit

Valkoiset nuolet ilmaisevat koneen suorittamat automaattiset prosessit.

FI




Kaksoismallit


Valinnainen tai vain mataliin malleihin






” xx ” Kiinteä arvo

[xx] Tätä arvoa voi muuttaa




1 Käyttäjän valikko





E





**/// BRAVILOR
BONAMAT**

© 04 - 2019

VHH

