



Programmeermodus starten	Druk tegelijkertijd op knoppen 1 & 2 gedurende 3 seconden totdat * MENU * op het display verschijnt.
Bladeren door het menu	Knop 1 = naar rechts Knop 2 = naar links
Waardes aanpassen	Knop A = waardes enkele dosering aanpassen Knop B = waardes dubbele dosering aanpassen
Opslaan en afsluiten	Druk tegelijkertijd op knoppen 1 & 2 gedurende 3 seconden totdat * SAVE * op het display verschijnt.
Afsluiten zonder opslaan	Laat de machine gedurende 15 seconden met rust.
Software versie controle	Zet de machine uit en weer aan. De softwareversie verschijnt op het display.

Programmastructuur:

* MENU * → STI xx.x → DTI xx.x → S xxxxxx → D xxxxxx → SCxxxxxx → DCxxxxxx → * SAVE *

STI	Enkele dosering timer in seconden (standaard = 02.0, dit is ongeveer 7 gram).
DTI	Dubbele dosering timer in seconden (standaard = 04.0, dit is ongeveer 14 gram).
S	Enkele dosering teller (wel te resetten).
D	Dubbele dosering teller (wel te resetten).
SC	Enkele dosering teller (niet te resetten).
DC	Dubbele dosering teller (niet te resetten).

Timer instellingen

- Timer instellingen kunnen in stappen van 0.1 seconden worden ingesteld.
- Minimale waarde = 00.1 seconden (= ongeveer 0.35 gram).
- Maximale waarde = 10.0 seconden (= ongeveer 35 gram).

Doseringen aanpassen

1. Druk gelijktijdig op knoppen 1 & 2 gedurende 3 seconden.
2. * **MENU** * verschijnt op het display.
3. Druk op knop 1 of 2 totdat **STI** of **DTI** is geselecteerd.
4. Draai voor enkele dosering (STI) aan knop A, voor dubbele dosering (DTI) aan knop B.
5. Druk gelijktijdig op knoppen 1 & 2 gedurende 3 seconden om op te slaan.
6. * **SAVED** * verschijnt op het display.

Tellers resetten

1. Druk gelijktijdig op knoppen 1 & 2 gedurende 3 seconden.
2. * **MENU** * verschijnt op het display.
3. Druk op knop 1 of 2 totdat **S** of **D** is geselecteerd.
4. Zet de machine uit met de hoofdschakelaar op de achterzijde.
5. Druk gelijktijdig op knoppen 1 & 2 en zet de machine weer aan.
6. * **RESET** * verschijnt op het display.
7. De waarden van S of D zijn nu gereset.